



Remplissage

1 : REMPLISSAGE | APPAREIL ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ

- Remplir la cuve (environ 1,2 L au total) d'eau du robinet (chaude pour une utilisation plus rapide) à l'aide du pichet et de l'entonnoir fournis. Utiliser **UNIQUEMENT** de l'eau du robinet (pas d'eau déminéralisée, osmosée, du sèche-linge ou de récupération de pluie) à l'aide du pichet et de l'entonnoir fourni et maintenir une Microfibre au bord du goulot afin de sentir le remplissage. Utiliser **UNIQUEMENT** de l'eau (pas d'ajout de produit, savon ou huiles essentielles).
- Fermer le bouchon avec le pouce et l'auriculaire (ou l'annulaire pour les petites mains). Cela pour ne pas forcer et de doser naturellement le serrage sans endommager le joint.
- Brancher, appuyer sur l'interrupteur, le voyant orange de chauffe s'allume pendant environ 8 min. Une fois le voyant orange éteint, VAPODIL est prêt à être utilisé. Après, il n'y a plus d'attente : le voyant orange s'allumera et s'éteindra en cours d'utilisation pour maintenir la vapeur en continu.

NE PAS
REPLIR
DIRECTEMENT
L'APPAREIL
SOUS LE
ROBINET !



2 : REMPLISSAGE EN COURS D'UTILISATION



- Lorsque les voyants orange et rouge sont allumés : VAPODIL n'a plus d'eau et ne produit plus de vapeur.
- Éteindre VAPODIL et le débrancher.
- VAPODIL dispose d'une sécurité à l'ouverture tant qu'il y a de la pression. Ainsi, pour ouvrir le bouchon, presser la gâchette vapeur d'une main jusqu'à élimination complète de la pression et ouvrir le bouchon de l'autre main.
- Pour le remplissage, se reporter au paragraphe 1 ci-dessus.



Sécurité | Rangement

3 : SÉCURITÉ



- Ne pas toucher le bout en laiton du sprayer ni la partie de vissage métallique du bouchon (brûlant).
- Purger l'eau de condensation du tuyau avant chaque reprise en main du VAPODIL (même après arrêt d'1 min).
- Couper l'alimentation électrique si VAPODIL n'est pas utilisé durant 1h.
- Ne jamais vriller le flexible pour toujours permettre à la vapeur de passer naturellement et sans obstacle.
- Bloquer le loquet de verrouillage sur le pistolet lors du changement des accessoires. Débloquer le loquet pour actionner la vapeur, sinon, en forçant, la gâchette vapeur peut se briser.
- Lorsque VAPODIL est inutilisé et allumé, laisser le pistolet reposer dans la poignée de transport de VAPODIL.



4 RANGEMENT

- Inutile de vider la cuve à la fin de l'utilisation (sauf si la durée est supérieure à 4 semaines).
- Démonter tous les accessoires (en particulier le sprayer qui serait très difficile à enlever au redémarrage car les joints toriques « collent » en refroidissant).
- Enrouler correctement le câble électrique autour de l'appareil ou le ranger dans sa Vapochette (ne pas faire de nœuds).





5 : ENTRETIEN

- Avant la première utilisation de la journée et avant d'allumer le VAPODIL, verser un peu d'eau dans la cuve, secouer doucement VAPODIL et verser l'eau dans le pichet ou un autre récipient pour vérifier :
- Si l'eau est claire et sans dépôt, pas besoin de détartrage.
- S'il y a des résidus, comme du sable dans l'eau, en fin de journée de travail il faudra détartrer le VAPODIL.

Pour détartrer : VAPODIL refroidi, vider le restant d'eau de la cuve. Verser 10 cl de vinaigre blanc et 40 cl d'eau du robinet dans un pichet - **Ne jamais remplir entièrement la cuve du VAPODIL avec le mélange sous peine de blocage du bouchon.** Verser le mélange eau + vinaigre dans la cuve du VAPODIL. Allumer VAPODIL. Quand le voyant de chauffe s'éteint, éteindre et débrancher VAPODIL et laisser reposer pendant 4h ou 1 nuit au maximum. **NE PAS VAPORISER durant cette phase.** Ensuite vider et rincer la cuve à l'eau claire au moins 2 fois.

Entretien joints toriques au bout du pistolet et des 2 rallonges : avant chaque utilisation, vérifier la présence des 2 joints et les enduire de savon liquide ou produit vaisselle liquide (pas de matière grasse).



6 : MICROFIBRES



- Avant la toute première utilisation, laver les microfibres seules à 30°C, sans assouplissant.
- Les laver après chaque ménage, de préférence en machine à 60°C minimum jusqu'à 90°C si très sales, **sans assouplissant**, essorage classique.
- Éviter le mélange, en machine, avec d'autres linges et d'autres microfibres ou les isoler dans un filet de lavage.
- **Éviter le sèche-linge.**

Pour toute question de SAV :

Téléphoner directement au siège 03 88 18 21 41 ou contacter par email sav@vapodil.com



Précautions d'utilisation

Mise en route | Sécurité | Entretien


Vapodil®

Ménagez-vous !

www.vapodil.com